

### 1.Lattia

- Liitä lattiaelementit toisiinsa. Päädyn leveys on 2340 mm ja harjan suuntaisen sivun pituus
  - \* Simppeli A 2250 mm
  - \* Simppeli B 4500 mm
  - \* Simppeli C 6750 mm

### 2.Seinät

- Aloita seinien pystytys takaseinästä.
- Liitä se sivuseinäelementteihin siten, että takaseinäelementti tulee sivuseinien väliin.
- Katso, että seinät tulevat oikein päin, jokaiseen seinään on merkitty ylöspäin osoittava nuoli!
- Kiinnitä kaikki seinäelementit toisiinsa(muista kiinnittää myös väliseinä).
- Kohdista seinäelementit lattiaelementteihin siten, että seinäelementtien rungot tulevat lattian päälle ja seinäpaneelit yli.
- Kiinnitä seinäelementit lattiaelementteihin.

### 3.Kattotuolit

- Kiinnitä kattotuolinpuolikkaat toisiinsa puisilla tukipaloilla, viistetty tukipala tulee kattotuolin yläreunaan.
- Alapaarre vahvistetaan 50 cm laudalla. Jokainen alapaarteen tukilauta kiinnitetään n. 10 naulalla tai ruuvilla.
- Nosta kattotuolit seinien päälle ja kiinnitä ne runkotalppien kohdalle metallisilla kulmakiinnikkeillä ja ruuveilla.
- Mittaa seinien etäisyys toisistaan sivusuunnassa ennen kattotuolien kiinnitystä! Sen tulee olla 2250 mm.
- Huomaa, että päissä olevien kattotuolien tukipalat tulevat sisäänpäin!

### 4.Päätykolmiot

- Kiinnitä päätykolmioiden paneelit kattotuoleihin.

### 5.Kattolaudat

- Kiinnitä kattotuolit räystäältä alkaen ylöspäin kattotuolien päiden tasalta. (Halkaistu kattolauta tulee ylimmäiseksi harjalle)
- Aseta laudat edestä alkaen järjestykseen:
  - \* Simppeli A 1810 mm - 1070 mm
  - \* Simppeli B 1810 mm 1520 mm 1810 mm
- Aloita asennus keskimmaisista laudoista!
  - \* Simppeli C 1810 mm 1520 mm 2250 mm 1810 mm
- Aloita asennus 1520 mm laudoista!

### 6.Peitelaudat

- Kiinnitä pidemmät kulmaan sahatut laudat päätyseinien sivuihin siten, että ne yltävät sivuseinien paneelien kanssa tasaan.
- Kiinnitä viistetty peitelauta sivuseinien saumakohtiin ja nurkkiin tasaan päätyseinien nurkkalautojen kanssa.

### 7.Räystääslaudat

- Sivuräystääslaudat ovat kattolautojen kanssa samanmittaiset ja ne kiinnitetään kattotuolien päihin kattomateriaalin kiinnityksen jälkeen siten, että ne peittävät kattolaudan alareunan.
- Asenna päätyräystääseen kulmaan sahatut laudat ja kiinnitä ne paikoilleen! .