

1.Lattia

- Liitä lattiaelementit toisiinsa.

Päädyn leveys on 2340 mm ja harjan suuntaisen sivun pituus:

- * Simppeli A 2250 mm
- * Simppeli B 4500 mm
- * Simppeli C 6750 mm

2.Seinät

- Aloita seinien pystytys takaseinästä.
- Liitä se sivuseinäelementteihin siten, että takaseinäelementti tulee sivuseinien väliin.
- Katso, että seinät tulevat oikein päin, jokaiseen seinään on merkitty ylöspäin osoittava nuoli.
- Kiinnitä kaikki seinäelementit toisiinsa (muista kiinnittää myös väliseinä).
- Kohdista seinäelementit lattiaelementteihin siten, että seinäelementtien rungot tulevat lattian päälle ja seinäpaneelit yli.
- Kiinnitä seinäelementit lattiaelementteihin.

3.Kattotuolit

- Kiinnitä kattotuolinpuolikkaat toisiinsa puisilla tukipaloilla, sijoita viistetty tukipala kattotuolin yläreunaan.
- Alapaarre vahvistetaan 50 cm laudalla.
- Jokainen alapaarten tukilauta kiinnitetään n. 10 naulalla tai ruuvilla.
- Nosta kattotuolit seinien päälle ja kiinnitä ne runkotalppien kohdalle metallisilla kulmakiinnikkeillä ja ruuveilla tai nautoilla .
- Mittaa seinien etäisyys toisistaan sivusuunnassa (väli tulee olla 2250 mm) ennen kattotuolien kiinnitystä.
HUOMI päissä olevien kattotuolien tukipalat tulevat sisäpuolelle!

4.Päätykolmiot

- Kiinnitä päätykolmioiden paneelit kattotuoleihin.

5.Kattolaudat

- Kiinnitä kattotuolit räystäältä alkaen ylöspäin kattotuolien päiden tasalta.
HUOMI Halkaistu kattolauta tulee ylimmäiseksi harjalle
- Aseta laudat edestä alkaen järjestykseen:
 - * Simppeli A 1810 mm - 1070 mm
 - * Simppeli B 1810 mm - 1520 mm - 1810 mm (aloita asennus keskimmäisistä laudoista)
 - * Simppeli C 1810 mm - 1520 mm - 2250 mm - 1810 mm (aloita asennus 1520 mm laudoista)

6.Peitelaudat

- Kiinnitä pidemmät kulmaan sahatut laudat päätyseinien sivuihin siten, että ne yltyvät sivuseinien paneelien kanssa tasaan.
- Kiinnitä viistetty peitelauta sivuseinien saumakohtiin ja nurkkiin tasaan päätyseinien nurkkalautojen kanssa.

7.Räystääslaudat

- Sivuräystääslaudat ovat kattolautojen kanssa samanmittaiset ja ne kiinnitetään kattotuolien päihin kattomateriaalin kiinnityksen jälkeen siten, että ne peittävät kattolaudan alareunan.
- Asenna päätyräystääseen kulmaan sahatut laudat ja kiinnitä ne paikoilleen! .